


# Lama Parasol



## Lama Parasol Fija

Las lamas son fijadas a la estructura mediante la pieza soporte (HPLF\_) y cubiertas en sus extremos por las tapas (HKITLF\_)



### FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES

Cmno. De la Torrecilla, s/n - 18200 Maracena (Granada)  
T: 958 420 570 info@grupolaminex.com

### DEPARTAMENTO TÉCNICO

dtecnico@grupolaminex.com

Para más información visite:

[www.grupolaminex.com](http://www.grupolaminex.com)